REFLECTS®

Pb/Cd/Hg

Camping light

REFLECTS-INVERNESS

51871

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- *Schauen Sie nicht in das LED Licht! LEDStrahlung kann zu Augenverletzungen führen.*
- *Nicht auf die Augen anderer halten. Den Strahl nie in die Augen von Menschen/Tieren richten!*

Bedienungsanleitung

Merkmale:

- LED Faltleuchte
- Funktionen: Taschenlampe, Steh- oder Hängeleuchte
- Drei Schaltmodi: helles Licht, normales Licht und blinkendes Licht
- durch Drehen am Gehäuse zusammenfaltbar und ausfaltbar
- Gehäuse aus robustem Kunststoff. inkl. einklappbarer Bügel zum Aufhängen
- 1 Watt LED in 2 Stufen regulierbar.
- Funktion mit drei AA-Batterien
- Maße: 5cm (ausgefaltet: 12,5cm) x Ø8cm. Gewicht: 121 g.

Anleitung Taschenlampe:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung durch Rechtsdrehen und füllen drei AA-Batterien in das Batteriefach, mit den <-> Polen in Richtung der Metallkontaktfedern. Schließen Sie nun die Batterieabdeckung durch Linksdrehen..

Die Lampe ist zusammengefaltet als Taschenlampe nutzbar.

Durch einmaliges Betätigen des seitlich liegenden Power-Knopfes aktivieren Sie das helle Licht der Taschenlampe. Durch das zweite Betätigen aktivieren Sie das normale Licht und durch die dritte Betätigung aktivieren Sie das Blinklicht der Taschenlampe.

Anleitung Campingleuchte:

Drehen Sie den unteren Teil der Lampe nach links und halten Ober- und Unterteil fest, sodass die Feder sich aufbauen kann.

Durch einmaliges Betätigen des seitlich liegenden Power-Knopfes aktivieren Sie das helle Licht der Campingleuchte. Durch das zweite Betätigen aktivieren Sie das normale Licht und durch die dritte Betätigung aktivieren Sie das Blinklicht der Campingleuchte.

Der Bügel zum Aufhängen der Leuchte befindet sich an der oberen Seite und lässt sich leicht auf und wieder zusammen klappen.

Drücken Sie Ober- und Unterteil zusammen und drehen Sie den unteren Teil nach rechts, um die Lampe wieder zusammenzufalten.

Wichtig!
Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

SAFETY PRECAUTIONS

- *Do not look into the path of the LED light! The LED light may cause eye injuries.*
- *Do not point into other people's eyes! Do not point the beam into the eyes of humans/animals!*

Instruction manual

Features:

- LED foldable lantern
- Functions: torch, free-standing or hanging lamp
- Three switching modes: bright light, normal light and blinking light
- Foldable and unfold able by twisting the case
- Case is made of robust plastic material. incl. foldable hanger.
- 1 watt LED, which can be controlled in 2 stages
- function with three AA batteries
- Measures: 5cm (unfolded: 12,5cm) x Ø8cm. Weight: 121g.

Instructions for the torch:

Open the battery cover by twisting it to the right side and insert the three AA batteries into the battery compartment. Pay attention to the correct position of the poles when inserting the batteries. Then close the battery cover by twisting it to the left side.

The lamp can be used as a torch when it is folded.

By pressing the power button once, which is arranged laterally, you can activate the bright light of the torch. By pressing the button for the second time you activate the normal light and the third pressing will activate the blink function of the torch.

Instructions for the camping light:

Turn the lower part of the lamp to the left and hold the upper and lower part fixed, so that the spring can build up.

By pressing the power button once, which is arranged laterally, you can activate the bright light of the camping light. By pressing the button for the second time you activate the normal light and the third pressing will activate the blink function of the camping lamp.

The hanger of the lamp is located on the upper side and can be folded and unfolded easily.

Press the upper and lower part together and turn the lower part to the right, the lamp can be folded again.

Important! If batteries are not discharged completely, do not dispose.

NOTICES DE SECURITE

- *Ne regardez pas dans le rayon de lumière! Le rayon LED peut causer des lésions aux yeux.*
- *Ne pas orienter sur les yeux de tiers! Ne jamais diriger les rayons dans les yeux de tiers/d'animaux!*

Instructions d'utilisation

Caractéristiques :

- Lampe repliable LED
- Fonctions : lampe de poche, fixe ou accrochable
- 3 modes lumineux : lumière vive, lumière normale et lumière clignotante.
- Pliable et dépliable
- Boîtier solide avec cintre d'accroche
- LED de 1W réglable sur 2 niveaux de puissance
- Fonctionne avec 3 piles AAA
- Dimensions : 5 cm (déplié 12,5 cm) x Ø8cm. Poids 121 g.

Mode d'emploi lampe de poche :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en tournant sur la droite et insérez trois piles AAA avec les pôles négatifs en contact avec les ressorts métalliques. Fermez le couvercle en le tournant vers la gauche.

La lampe est utilisable en tant que lampe de poche lorsqu'elle est repliée.

Appuyez une fois sur la touche latérale Power pour activer la lumière vive. Une seconde pression active la lumière normale et une troisième active le mode clignotant.

Mode d'emploi lampe de camping :

Tournez la partie inférieure vers la gauche et tenez les parties supérieure et inférieure de sorte que la partie en accordéon se déplie.

Appuyez une fois sur la touche latérale Power pour activer la lumière vive. Une seconde pression active la lumière normale et une troisième active la lumière circulaire de camping.

Le cintre de suspente se trouve sur le dessus et de déploie facilement.

Pressez simultanément les parties supérieure et inférieure et tournez la partie inférieure vers la droite pour replier la lampe.

Important! Seules les piles complètement vides sont recyclables.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- *Kijk niet in de straal van de LED! De lichtstralen van LED´s kunnen oogletsel veroorzaken.*
- *Niet op de ogen van andere richten! De traal nooit op de ogen van mensen/dieren richten!*

Gebruiksaanwijzing

Kenmerken:

- Opvouwbare LED-lamp
- Kenmerken: zaklamp, sta- of hanglampen
- Drie schakelmodi: fel licht, normaal licht en knipperlicht
- Door draaien aan de behuizing: vouwbaar en uitvouwbaar
- Behuizing gemaakt van robuuse kunststof, inclusief inklapbare riem voor ophanging
- 1 Watt LED verstelbaar op 2 niveaus.
- Functie met drie AA-batterijen
- Afmetingen: 5 cm (uitgevouwen: 12,5 cm) x ø8cm. Gewicht: 121 g

Instructies Zaklamp:

Open het batterijklepje door rechts te draaien, en leg drie AA-batterijen in het batterijvak, met de <-> Polen naar de metalen contactveren. Sluit het batterijdeksel door naar links te draaien.

De lamp is samengeplooid bruikbaar als zaklamp.

Door de knop aan de zijkant 1 x te drukken, activeert u het felle licht van de zaklamp. Door een tweede druk activeert u het normale licht en door een derde druk wordt het knipperende licht van de zaklamp geactiveerd.

Instructies kampeerlamp:

Draai het onderste deel van het licht naar links en hou het bovenste en onderste gedeelte vast, zodat de veer zich kan opbouwen.

Door de knop aan de zijkant 1 x te drukken, activeert u het felle licht van de kampeerlamp. Door een tweede druk activeert u het normale licht en door een derde druk wordt het knipperende licht van de kampeerlamp geactiveerd.

De riem om het licht op te hangen bevindt zich aan de bovenzijde en kan gemakkelijk worden geplooid.

Druk het bovenste en onderste deel samen en draai het onderste deel naar rechts om de lamp weer samen te vouwen.

Let op!: Batterijen die niet geheel leeg zijn, dienen als klein chemisch afval (KCA) verwijderd te worden.

NORMAS DE SEGURIDAD

- *No mirar dentro del rayo de luz! el contacto ocular directo puede provocar daños en la vista!*
- *No señalar con el láser hacia los ojos de los demás! No dirigir el haz nunca a los ojos de personas o animales!*

Instrucciones de empleo

Caracteristicas:

- Linterna plegable de diodos luminosos.
- Modos de empleo: linterna, lámpara para poner de pie o para colgar.
- Dispone de tres modos de conexión: luz clara, luz normal y luz intermitente.
- Girando la carcasa puede plegar y desplegar la lámpara.
- Carcasa construida a base de material sintético robusto incluida horquilla plegable para colgar.
- Diodos luminosos de un vatio regulables en dos niveles.
- Funcionamiento con tres pilas del tipo AA.
- Dimensiones: 5 cm (desplegada: 12,5 cm) x un diámetro de 8 cm. Peso: 121 g.

Instrucciones de empleo de la linterna

Abra la tapa del compartimento de las pilas girando a la derecha y ponga tres pilas del tipo AA en el compartimento con los polo s <-> en dirección a los resortes de metal de contacto. Cierre entonces la tapa del compartimento de las pilas girando a la izquierda.

La lámpara plegada puede emplearse a modo de linterna.

Pulsando una vez el botón de encendido colocado a un lado se activa la luz clara de la linterna. Pulsando una segunda vez se activa la luz normal y pulsando una tercera vez se activará la luz intermitente de la linterna.

Instrucciones de empleo de la lámpara para camping

Gire la parte inferior de la lámpara hacia la izquierda y mantenga las partes superior e inferior bien sujetas, de modo que los resortes puedan montarse convenientemente.

Pulsando una vez el botón de encendido colocado a un lado se activa la luz clara de la lámpara para el camping. Pulsando una segunda vez se activa la luz normal y pulsando una tercera vez se activará la luz intermitente de la lámpara para el camping.

La horquilla destinada a colgar la lámpara se encuentra en el lado superior y puede desplegarse y plegarse fácilmente.

Presione juntando las piezas superior e inferior y gire entonces la inferior a la derecha para plegar de nuevo la lámpara.

¡Importante! No deben eliminar las pilas que no estén totalmente agotadas.

MISURE DI SICUREZZA

- *Non guardare nel raggio die luce! Un contatto diretto degli occhi con il raggio laser può provocare ferite agli acchi!*
- *Non soffermare il raggio sugli occhi! Non puntarlo negli occhi di persone o animali!*

Istruzioni per l'uso

Caratteristiche:

- Lampada LED pieghevole
- Caratteristiche: torcia, lampada standard o a sospensione
- Tre modalità di commutazione: luce chiara, normale e lampeggiante
- Girando il corpo pieghevole si chiude e si apre
- Cassa in plastica robusta. compresa cinghia retrattile per appendere
- 1 Watt LED regolabile in 2 fasi.
- Funziona con tre batterie di tipo AA
- Dimensioni: 5cm (aperto: 12.5 cm) x ø8cm. Peso: 121 g

Istruzioni torcia:

Aprire il coperchio della batteria ruotandolo in senso orario e inserire tre batterie AA nel vano batterie, con il <-> verso le molle di contatto. Ora chiudere il coperchio della batteria ruotandolo in senso antiorario.

Una volta piegata la lampada è utilizzabile come torcia.

Premendo una volta il pulsante di accensione sul lato si attiva la luce brillante della torcia. Con la seconda pressione si attiva la luce normale e premendo una terza volta si attiva la luce lampeggiante della torcia.

Istruzioni campeggio lanterna:

Ruotare la parte inferiore della lampada in senso antiorario e tenere la sezione superiore e inferiore fermo, in modo che la molla può accumularsi.

Premendo una volta il pulsante di accensione sul lato si attiva la luce brillante della lampada da campeggio. Con la seconda pressione si attiva la luce normale e premendo una terza volta si attiva la luce lampeggiante lampada da campeggio.

La cinghia per appendere la luce si trova sul lato superiore e può essere piegata facilmente.

Premere la parte superiore e inferiore e ruotare la parte inferiore a destra per chiudere la lampada.

Importante: non smaltire le pile che non sono completamente scariche.